
食べたい時刻に炊き上げるとき(予約炊飯)



現在時刻に近接した時間の場合はすぐに炊飯を始めます。 ※雑炊・炊き込みは予約炊飯しないでください。 ※予約は12時間以内を目安にしてください。

お米を浸してから炊くとき(浸し炊飯)



- ○浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わせてから 炊き始めます。
- ○浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分程度をお すすめします。
- ○予約炊飯との組合せはできません。

お願い

・ 具や調味料の入るものは浸し炊飯をしないでください。(沈 殿してうまく炊けないため)

例) 予約1 に炊き上がり時刻を7:30に予約する場合

現在時刻が合っていることを確認してから を押して 予約1 を選ぶ

● (○予約)を押す毎に

予約1 ▶ 予約2 ▶ 浸し時間

の表示にかわります。

●炊きかた設定(12·13ページ)または健康メニュー設定(14· 15ページ)を確認してください。

例)60分浸してから炊く場合

を押して (浸し時間)を選ぶ

浸し時間は分数が表示されます。

● ()予約 を押す毎に

予約1 ▶ 予約2 ▶(浸し時間)

Ⅲ • 1.1 • 1.3 気圧

の表示にかわります。

- ●炊きかた設定(12·13ページ)または健康メニュー設定(14· 15ページ)を確認してください。
- ●(浸し時間)は前回セットした時間を記憶しています。

| 20分 | | | 10分 | | | 60分

を押して 炊き上がり 時刻を合わせる

- は 1 時間単位で、
- **分**)は10分単位で進みます。
- ●押し続けると、早送りになります。
- ●一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。

時刻合わせボタンの を押して浸し時間を 合わせる

●押す毎に以下の順で、10分単位 で時間がかわります。



の順に表示がかわります。

30分 🕨 40分 🕨 50分

を押す



炊飯(再加熱)ボタンを押さないと予約炊飯 の設定は完了しません。

- ●ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。
- ●予約の取り消しは(**切**)を押 してください。
- 予約2 にセットするときも、同じ要領で行います。
- 予約1 予約2 にセットした時刻は、変更しない限り、 記憶しています。
- 押すだけでセットできます。
- ※予約炊飯の場合、炊き上がるまで予約した時刻を表示します。





炊飯(再加熱)ボタンを押さないと浸し炊飯 の設定は完了しません。

- ●ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。→予約完了
- ●炊飯を開始すると、炊飯ラン プが点灯します。

※浸し中は炊き始めまでの残時間を分単位で表示します。

16

ごはんの炊きかた

保温について

おさえめ保温

*ごはんの温度を周期的に下げて、乾燥を防ぎます。このため、ごはんの温度が低く 感じるときがありますが異常ではありません。



標準の保温の表示

保温



おさえめ保温の表示

おさえめ保温



●おさえめ保温中は低めの温度で保温します。ごはんの温 度が低く感じる時は、お好みに応じて再加熱してください。

- おさえめ保温を選択すると、次回もその設定を記憶してい
- ●おさえめ保温中は、つゆがふたの内側、ふたパッキン、 内がまにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障で はありません。
- ●もう一度 保温 を押すと、標準の保温に戻ります。
- ●表示部に保温経過時間をOh~24hまで1時間単位で表 (25時間以上になると現在時刻の表示になります。)

お願い

- ・おさえめ保温の場合は、24時間までにしてください。 標準の保温の場合は、12時間までにしてください。 (においや変色の原因になります。)
- ・保温中、においが気になる場合は、お手入れ(20ページ)を してください。

保温中のごはんの再加熱

*保温中のごはんをさらに温めたいとき

ごはんをほぐして、 平らにする

・ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安にしてくだ さい。(加熱ムラの原因)



- ●炊飯ランプが点滅し、再加熱を行います。
- ●炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷たいときは、 ブザーが鳴り再加熱できません。
- ●途中で止めるときは(切)を押してください。

保温に戻すときは、さらにの場合を押してください。

(保温経過時間は0hから表示します。)

お願い

- 何度もくり返して再加熱しないでください。 (乾燥やおこげの原因)
- 冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

おいしく食べるひとくふう

おいしく炊くには

お米は正しくはかる

- ●お米は、必ず白米・無洗米の種類にあった付属の計量カップではかってください。
- ●計量米びつは、付属の計量カップの量と異なる場合があり、使いかたによっては誤差 がでることがあります。

手早く十分に研ぐ

- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカのにおい がつかないように最初の水は手早く捨てましょう。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまで十分洗いましょう。

炊き上がったらほぐす

- ●底のほうからごはんをつぶさないように、大きく掘りおこすよう にほぐします。余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。
- ●炊き上がった後、そのまま保温する場合でも必ずほぐしてください。

おいしく保温

少量のごはんは

●ごはんの量が少なくなってきたら、なる

べく内がまの中央に盛るようにしてくだ さい。(乾燥やべちゃつきを防ぎます。)

おいしく保温するために 次の保温はやめましょう

- ●12時間以上の標準の保温、24時間以上のお さえめ保温。
- ●冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎたし。
- ●しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊き込み、おこわ、発芽玄米、玄米、 おかゆ、雑炊など)の保温。
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

- ●白米で12時間を超える保 温や、白米以外のごはんは、 ラップに包んで冷凍庫に保 存し、電子レンジで温め直 すとおいしく食べられます。
- ●保温中もときどきほぐすこ とがおいしさを保つコツです。

お米の知識

分づき米とは



- ●分づき米とは、上図のように、精米するときに栄養素を残 したお米のことです。
- ●3分づき、5分づき、7分づきとも「分づき米」の水位目盛で、 健康メニューの「玄米 | で炊いてください。

発芽玄米とは

- ●発芽玄米とは、玄米を水につけてわずかに発芽させたも ので、ビタミン・ミネラル・食物繊維が白米より多く含 まれています。
- ●発芽玄米を炊く場合は、発芽玄米1に対して、白米2の割 合で混ぜ合わせ、「白米(無洗米)ふつう」の水位目盛(例: 発芽玄米1カップ・白米2カップの時は、3カップの水位 目盛に合わせる。)で水加減し、健康メニューの「発芽玄米 | を選んで炊いてください。また発芽玄米の種類によっては、 炊き上がりがかためになったり、やわらかめになる場合 がありますので、お好みにより水加減をしてください。

水加減

●お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。

お米の種類	水加減
新 米	白米(無洗米)硬の水位目盛
軟質米	白米 (無洗米) ふつうの水位目盛
硬質米	
胚芽米	
古 米	白米(無洗米)軟の水位目盛
長 粒 種 (輸入米)	
無洗米	白米(無洗米)ふつうの水位目盛

無洗米とは

- 「無洗米 | とは、洗わず (研がず) に炊けるお米のことで、普通 に精米した場合に米粒の表面に残る細かいヌカを取り除いて あります。
- ●「無洗米」の製法・銘柄の種類によって炊き上がりに差がでる 場合がありますので、水加減やお米の量はお好みで調整して
- ●地域によって「無洗米」が入手しにくい場合もあります。

なぜおこげができるの?

炊き上がったごはんの余分な水分をとり、香ばしさと風味を生み 出すためです。おこげが気になる方は、洗米のとき十分にお米を 洗い、米ヌカをよく落としてから炊いてください。白米以外のごは んや無洗米を炊くとおこげができやすくなります。

メロディー(ブザー)が鳴って、炊飯ランプが消えたら再加熱終了です。 (標準の保温中:約6分、おさえめ保温中:約10分)

お手入れ

↑注意

必ずプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。(やけどの原因)

●ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)

しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗う。

固くしぼったふきんでふく。

アルカリ性の洗剤は使わない。(変色の原因)

フック部

米粒などがつまってフックが「パチン」と閉まらないと きはようじなどでかき出してください。



温度センサー

こびりつきができたら、細かい紙ヤスリ (600番程度) に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんでふき取る。

ふた加熱板

ふたからはずして、ふた加熱板ごとスポンジで洗ってく ださい。

本体・ふた

- ●安全弁は綿棒などで2~3度押して動くことを確認して
- ●角圧弁に異物があったりめくれのないことを確認して ください。
- ●安全弁や調圧弁にごはんが詰まっている時は、綿棒な どで取り除いてください。 パッキンは外れないので引っぱらないでください。変
- 形すると圧力がかからず上手く炊けない原因になります。

■ふた加熱板のはずしかた



よ手でふたつまみを持ち、 ロックレバーを上方向に 押し上げ、ふたつまみを 手前に引きます。

■ふた加熱板の取り付けかた





②面側のツメをフタのミゾに差し込む。 ③ロックレバーを上方向に押し上げながら、ふた加熱板 の上側を押し、ロックレバーを下げます。

つけ忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を付けない とふたが閉まりません。

∧注意

ふた加勢板は分解しないでください。

食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。 (故障の原因)

内がま

内側は、スポンジなどのやわらかいもので洗う。

外側は、洗って水気をふき取り、水あか等が付着した場合は中性洗剤を使い、ナイロンたわしで洗う。

- ・変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。
- フッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。
- (付属のしゃもじを使う)(スプーンや茶わんなどを入れて洗わない)(酢は使わない)(内側は、みがき粉やたわしで洗わない)
- フッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。



蒸気ロキャップ

本体からはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのや わらかいもので洗う。

■蒸気口キャップのはずしかた

- ①本体から取りはずします。
- ②図のようにもち、キャッ プ本体の▲マークを「はず す」の方向に回し、カバー の▼マークと位置を合わ せるとはずれる。





この位置を合わせる

■蒸気口キャップの取りつけかた

- ①パッキンをカバーの溝に 入れる。
- ②キャップ本体の▲マーク をカバーの▼マークの位 置と合わせ、3ヶ所の爪を 確実にはめ込み「しめる」 の方向に回してカバーの ●マークの位置まで回して 取りつける。



爪(3ヶ所)

③カバー羽根部が後ろにな るようにしてフタに差し 込み、蒸気口キャップの 中央部を押さえて、確実 に取り付ける。

においが取れにくい場合

●炊き込みごはん・雑炊や保温の後のにおいが気になるときには、以下の方法でお手入れしてください。

排気口

内がまに水を入れる

吸気口・排気口のごみを掃除機で吸い取る。

- ●水の量は、1.0Lタイプでは「白米(無洗米)」 の水位目盛2まで、1.8Lタイプでは「白米(無 洗米)」の**水位目盛4**まで。
- ※水以外(洗剤など)は絶対に入れないでくだ さい。





吸気口



炊き を押して 白米 しゃっきりを選択



約60分程度経ったら(切)を押す

- ●終了直後は、内がまやふた加熱板が熱くなっ ていますので、本体が冷めてからお湯を捨て、 水滴をふき取ってください。
- こおいによっては、完全に落ちないものも あります。



こんなときは 修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

7.1	お調べい	ただくこと	米の量・水加減・メニュー	十分に洗米しなかった	物がついている 物がついている	・ 一般に対・安全がにこはん 内がまの縁・ふたパッキン	内がま・ふた内側をきれ	蒸気ロキャップをつけ忘	欠きかた・健康メニュー 欠きがえた	炊飯中にふたを開けた	停電があった	足配線をした	かった かった	自来以外のごはん 自来以外のごはん を保湿	「切」ボタンを押した	おさえめ保温を進んでいる
		参照ページ	11-12	11	20	20	20	21	12~15	-	-	-	13-15	13-15-19	-	18
炊き上が	かたすぎる		•		•				•	•	•	•				
급높	しんが残る(生煮えになる)		•	•	•			•	•	•	•			•	
んがた	やわらかすき におう	0	•		•				•	•	•	•	•			
	くこげる			÷			•				_					Н
	こぼれる			ě	-		•	•		Н	-	•				Н
	コ以外から蒸気	がもれる	•	•	-		•		•						-	
ご保温	におう					_					•					
は温	黄変する			•	•								•		_	
があ	東変する かたくなる							•					•	•	•	
	温度が低い														•	
	こつゆがつく										•		•		•	
ボタン	ン操作できない		 保治 	15	ンブが点が]していま	せんか	?→切	ボタン	を押	して	くださ	い。			
平約 0	時刻に炊けない		₹t	th.	は、「カチッ 訓が合って									る音で異常	きではあ	50
												ーン参	łŔ			
	開始すると[]の		• 700	10%	時間を表示	19 O S C	U)BJ.	表示。	まわり	J 9						_
進んだ	残時間表示が、 どり、止まった おりに炊けない	りして、時	• おし	n)	く炊き上げ	fるために	、途中	で残時	間が変	bā	25	があり	ます。			
炊飯	浅時間表示が出			4-2-22								-				14.
			本位	4/37	品かいとき	は、残時間	表示が	出ない	ことが	5D#	す。	健康区		は残時間力	べきせ	
炊飯	するとき、にお	ない	• 83	200	品かいとき 後、最初に が気になる	炊飯する	ときは	におい	がする	場合	がる					
i3itet.	するとき、にお が閉まりにくい が閉まらない	ない いがする	・おき りき ・圧力 ・内が	対対がまり	後、最初に	欠飯する 場合は2 間度が高く、 こパッキン	ときは 1ペー3 重く感 にごは	におい アを参照 じること ん粒な	がする !してく とがあり どがつ!	場合にださ	があい。ゆいま	ります つくりほ せんか	F。 ご便 別めてく ?	囲ととも		
isitet. isitet	が閉まりにくい	はい いがする	・おう りを ・圧が ・内が ・ふが	対対がまり	後、最初に が気になる のため密目 の縁・ふた	炊飯する 場合は2 間度が高く、 にパッキン しく取り付	ときは 1ペー? 重く感 にごは けられ	におい ジを参照 じること ん粒な ていま	がする 見してく とがあり どがつ! すか?	場合 ださ ます いて +2(があった。ゆいまいへ	ります つくりほ せんか ージ参り	F。 ご便 別めてく ?	囲ととも		
ふた! ふた! 本体と	が閉まりにくい が閉まらない	ない いがする が大きい	・おうりき ・圧力・内が ・水が ・水が	対対は加います。	後、最初に が気になる かため密閉 か縁・ふた 熱板は正し	炊飯する 場合は2 間度が高く、 にパッキン しく取り付 り、すきまけ ボタンを持	ときは 1ペーシ 重く感 にごは けられ が広がい	におい ジを参照 じること ん粒な ていま)ますが	がする 見してく とがあり どがつ! すか? 異常で なりま	場合 ださ けて →2(はあ) す。	があった。ゆいまいへ	ります つくりほ せんか ージ参り	F。 ご便 別めてく ?	囲ととも		
ふただ ふただ 本体と	が閉まりにくい が閉まらない とふたのすきま	ない いがする が大きい 示になる	 おかり ・圧力 ・内が ・炊む ・炊む ・炊む ・次む ・欠む ・欠い ・ない ・ない	対すがまかれています。	後、最初に が気になる かため密閉 か縁・ふた 熱板は正し は圧力によ のときはば	欠額する 場合は2 間度が高く、 にパッキン り、すきまが おしてくた れる毎に 合です。 フ	ときは 1ページ 重く感 にごは けられ が広がい 時と ・・・・ たっろ	におい ジを参照 じること ん粒な ていま つますが ・・・ に ・10ペ または 変換しジ	がする 見してく とがあり すか? 異常で よりまれ ージ参りました。	場合されて20ます。 ほ示飯	があい。ゆまっては保	っくり® せんか ージ参り せん。 場合に	す。ご何 別めてく !? 原 は、本何 きます!	用ととも ださい。 なに内蔵し が、現在時	になく ている 刻を合	ないか
ふたた ふたた 本体と -:	が閉まりにくい が閉まらない とふたのすきま - または 月 日表	ない いがする が大きい 示になる	 おおりま ・圧力が ・水気 ・ボス ・ボス<td>成のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般</td><td>後、最初に が気になる かしいので か様・ふれ は圧力によ は圧力によ で ときはは を ないて ア 電池の寿命</td><td>し炊飯する。 り場合は2 別度が高く、 して取り付きます。 できませんれる句にしてません。 できません。 にてません。 にてません。 にてません。 にてません。 にてきません。 にできなななななな。 にできなななななななななななななななななななななななななななななななななななな</td><td>ときは1ページ 重く感に けられ かなかい きょう 早め むな</td><td>におい ジを参照 じること ん粒な こしますが ・・・ に ・・・ に ・・ と ・・ に ・・ と ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に</td><td>がする 別してく とがあり さか?・ で なり の の に なり の に なり の に なり の に 。 に に に に 。 。 に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 に 。 。</td><td>場合だすでいます。 ・はする ・はずる ・に変数 に対数 に対数 に対数 に対数 に対数 に対数 に対数 に対</td><td>があい。ゆまったまな保険に</td><td>かます つくり間 せんか ージ参り さん。 場合に 低くな</td><td>で 別めてく ・? 原 は、本体 きますが 動きますが</td><td>明ととも ださい。 なに内蔵し が、現在時 をご依頼</td><td>になく ている 刻を合</td><td>ない。</td>	成のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	後、最初に が気になる かしいので か様・ふれ は圧力によ は圧力によ で ときはは を ないて ア 電池の寿命	し炊飯する。 り場合は2 別度が高く、 して取り付きます。 できませんれる句にしてません。 できません。 にてません。 にてません。 にてません。 にてません。 にてきません。 にできなななななな。 にできなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	ときは1ページ 重く感に けられ かなかい きょう 早め むな	におい ジを参照 じること ん粒な こしますが ・・・ に ・・・ に ・・ と ・・ に ・・ と ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に ・ に	がする 別してく とがあり さか?・ で なり の の に なり の に なり の に なり の に 。 に に に に 。 。 に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 。 に 。 。	場合だすでいます。 ・はする ・はずる ・に変数 に対数 に対数 に対数 に対数 に対数 に対数 に対数 に対	があい。ゆまったまな保険に	かます つくり間 せんか ージ参り さん。 場合に 低くな	で 別めてく ・? 原 は、本体 きますが 動きますが	明ととも ださい。 なに内蔵し が、現在時 をご依頼	になく ている 刻を合	ない。
ふたが ふたが 本体を -: 表示部	が閉まりにくい が閉まらない とふたのすきま - または 月 日表 郷の表示が消え	ない いがする が大きい 示になる る 表示した	 おりを ・圧力が ・欠款 ・欠款 ・欠款 ・欠款 ・欠款 ・欠款 ・交流 ・切が ・切が ・切が 	校がますがまかります。 表現グムい です ボタン	後、最初いが気になる のため密目 のため密目 が気になる のため密目 をないこと をないてノ によいて のときないてノ によいのときがして のときがいてノ によいてと によいのと によいて のと のと のと のと のと のと のと のと のと のと	に炊飯する。 5場合は2 1度が高く、 1度が高く、 1度が高く、 1のでする。 10でする。 10でする	ときは1个点点にはいいできた。ラークをはいいできた。こうのではいいできた。こうのではいいできた。こうのではいいできた。こうのではないできた。こうのできたいできた。こうのできたいできた。こうのできたいできた。	におい じを参照 したなな たいますがに →10 ・・・・に ・・・・に ・・・・に ・・・・と にどうますがに ・・・・と にどうますがに ・・・と にどうますがに ・・・と にどうますがに ・・・と にどうますがに ・・・と にどうますがに ・・・と にどうますがに というますがに というますがに というますがに というますがに というますがに というますがに というますがに というますがに というまでも にいると にいる にいる にいる にいる にいる にいる にいる にいる	がするというから とがありことをする。 とながった。 とないでは、 はないでは、 もないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでもないでもないで	場だすて20あ。 服示版た異だき	があった。ゆまったは、な保険売になる。	っくりほう せんかージ参り さん。 はここで に低くな	す。ご使 別めてく ?? 照 は、本体 きますが だったと	別とともださい。 ださい。 なこの ででは ださい。	になく 列を合 くださ 表示し	なりかい。ま

■以上の点をお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。 ■ふた加熱板や内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。

■交換・追加購入 2005年7月現在 型名部品番号 希望小売価格 型 希望小売価格 RZ-ED10J 内がま: RZ-ED10J-001 7,350円(税抜 7,000円) RZ-ED10J & 心地脈板: RZ-ED10J-003 2,100円(税抜 2,000円) RZ-ED18J 内がま: RZ-ED18J-001 8,400円(税抜 8,000円) RZ-ED18J ふた加熱板:RZ-ED18J-003 2,310円(税抜 2,200円)

炊飯中

保温中 再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保湿を続けます。 (ごはんの温度によっては、保温をやめます。) を続けます。

予約(浸し)中 再通電後、予約(浸し)



- ○だし汁(スープ)を入れたら、よくごはんをほぐしてください。
- ○具はごはんと混ぜずに、ごはんの上にのせてくだ さい。
- ○保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- ○時間がたつとノリ状になります。



- ○水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈澱するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具を使うときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください。)
- ○具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。 (市販の炊き込みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください。)
- ○予約炊飯·保温はしないでください。においや変質の原因になります。
- ○具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お 米1カップ分につき具の量は45~75g)
- ○水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。



○保温はせずに、お早めにお召し上がりください。○時間がたつとノリ状になります。

料理集

<炊き込み>

野菜ピラフ	24ページ
さつまいもと黒ごまのごはん	24ページ
<麦ごはん・玄米>	
麦とろごはん	25ページ
ひじき入り玄米ごはん	
<玄米がゆ>	
玄米あずきがゆ	26ページ
<雑炊>	
トマトとツナのリゾット風雑炊	26ページ
たまご雑炊	
<おかゆ>	
鶏がゆ	27ページ
青菜がゆ ········	
<おこわ・すしめし>	
赤 飯	28ページ
が、	
すしめし	
五目ちらし	-
TH 300	といく一ン

●この料理集で使用しているカップは

お米(白 米)……1カップ 0.18L(約1合) お米(無洗米)……1カップ 0.17L(約1合) その他のオオキギ!……1カップ 0.21

その他の材料 ……1カップ 0.2L

●この料理集で使用している単位は

1kcal (キロカロリー) = 4.2kJ (キロジュール)
1mL (ミリリットル) = 1cc (シーシー)

●この料理集に使用しているスプーンは

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)
酢·酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	18g
砂糖	3g	9g

■野菜ピラフ

でき上がり目安…約52分

材料(4人分)

米(うる5米) カップ2
ĺ	「小玉ねぎ(半分に切る) 4個
	じゃがいも(1cm角切り) 中1個
	にんじん(7mm角切り) 中½本
	グリーンアスパラガス
A	(1cmの長さに切る) 3本
^)	カリフラワー(小房に分ける) 100g
	ホールコーン(缶詰・水気をきる)
	····· カップ ½
	グリンピース缶(缶詰・水気をきる)
	カップ ¾
サラ	ラダ油 大さじ2
チ=	キンスープ200mL
塩	・こしょう 少々



作りかた

①米は研いでから、ざるにあげて水

白米(無洗米) (Xさ込か4まで) (Xさ込か4まで)

気をきってお ②フライパンで サラダ油大さ じ1を熱し、 Aをさっと炒

め、軽く塩、

こしょうをし、器にあけておきます。 ③フライパンにサラダ油大さじ1を 熱し、米がすき通るまで炒めます。 ④炒めた米にチキンスープを加え「白 米 [硬] 」の水位目盛2に水加減し、 塩、こしょうをしてからよく混ぜ

炊き込み

⑤②を上にのせ、健康メニューの

炊き込みを選び、**炊飯** ボタン を押します。

⑥炊き上がったら、ほぐして器に盛 ります。

野菜はミックスベジタブルやお好 みの野菜を使ってもよいでしょう。

■ さつまいもと黒ごまのごはん

でき上がり目安…約48分

材料(4人分)

米(うるち米) カップ3
さつまいも(さいの目切り) 200g
∫ 黒すりごま 大さじ4
黒すりごま 大さじ4 しょうゆ 大さじ2 だし汁 200mL
【だし汁······· 200mL
塩 少々

作りかた

①米は研いでから、ざるにあげて水 気をきり、Aに30分ほどつけます。 ⑤炊き上がったら、ほぐして器に盛 ②さつまいもは皮を厚くむいて、さ

いの目に切り、 しばらく水に さらしてから、 水気をきりま


③①に水を加え、 「白米」の水

位目盛3に水加減し、かき混ぜ、 さつまいもをのせます。

④健康メニューの 炊き込み を選び、 **炊飯** ボタンを押します。

ります。

炊き込み



さつまいものかわりに栗を使っ てもよいでしょう。

麦ごはん・玄米 (栄養満点の健康食)

麦とろごはん


でき上がり目安…約55分

材料(4人分)

米(うるち米) カップ2
押麦 カップ1
山芋250g
∫ だし汁 カップ ½
ん だし汁 カップ ½ しょうゆ 大さじ1 みりん 小さじ1
みりん 小さじ 1
青のり粉 少々

作りかた

- ①米と押麦を混ぜて軽く研ぎます。
- ②「分づき米」の水位目盛3に水加減し、 約1時間浸します。
- ③健康メニュー 炊き込み を選び **炊飯** ボタンを押します。
- ④Aを合わせます。



⑤山芋は酢水に つけながら皮 をむき、おろ しがねでおろ し、すり鉢で よくすり、A を少しづつ加



えてのばします。(Aの量はお好み で加減してください。)

⑥器に麦ごはんを盛り、⑤のとろろ 汁をかけ、青のり粉を散らします。 ※麦の量は、お好みに応じてカップ ⅓~1の間で調節してください。

トッピングは、オクラのしょう ゆあえや、ねぎとわさび、たらこ、 高菜炒めなどお好みのものを。

健康メニュー

■ひじき入り玄米ごはん

でき上がり目安…約90分

材料(4人分)

玄米 カップ3
A もどしたひじき
A { もどしたひじき 80 g
していけん (せん切り) ············· 60 g
──
Te/v0/v(e/v0099)
〔塩 小さし1
白いりごま 少々

作りかた

①油揚げは熱湯で油抜きしてから、 たんざくに切ります。

②玄米は軽く洗い、ごみなどを取り

除いてからB を入れて軽く かき混ぜ、「玄 米」の水位目 盛3よりやや 少なめに水加 減します。

③ A をのせ、健康メニューの **玄米** を選び、 炊飯 ボタンを押します。



4次き上がったら、ほぐして器に盛り、 白いりごまを振ります。

玄米がゆ・雑炊(簡単・カロリーひかえめ)

■玄米あずきがゆ

でき上がり目安…約120分

健康メニュー玄米がゆ


材料(4人分)

玄米 ……… カップ1 あずき …… 30g

- ビタミンB1・ビタミンE・食物 繊維などを多く含む玄米を、食 べやすいおかゆでどうぞ!
- あずきの量とゆで具合はお好み で調整してください。

作りかた

①あずきは一度 ゆでこぼし、 新しい水で硬 めにゆで、あ ずきとゆで汁 とに分けて冷まします。



- ②玄米は軽く洗い、①のゆで汁と水 を加え「玄米がゆ」の水位目盛1に 水加減します。
- ③ゆであずきをのせ健康メニューの **玄米がゆ**を選び、**欠飯**ボタン を押します。
- ④炊き上がったら、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。



■トマトとツナのリゾット風雑炊

でき上がり目安…約12分

材料(4人分)

保温中のごはんまたは冷やごはん 300g	,
トマトの水煮(缶詰) 小1缶(200g)	1
ツナ(缶詰・ノンオイル)	1
A { 玉ねぎ(みじん切り)	i
A マッシュルーム(スライス)6~8個	i
バター 20g	5
スープ(固形スープ) 個をとく) 500mL程度	F
塩・こしょう 少々	7
パセリ(みじん切り) 少々	7

作りかた

- ①トマトの水煮は、汁を別の容器に取り、トマトを1cm 角に切って汁と合わせておきます。ツナは汁気を切っ てほぐしておきます。
- ②保温中の場合切ボタンを押して保温を切り、残りごはんに①で用意したトマトの水煮とスープを入れて塩、こしょうをし、軽く混ぜます。
- ③ A とツナをのせ、健康メニューの **雑炊** を選び **炊飯** ボタンを押します。
- ④でき上がったら、器に盛り、パセリを散らします。



▮たまご雑炊

でき上がり目安…約6分



材料(4人分)

保温中のごはんまたは冷やごはん	300)g
だし汁(水+粉末だし1袋)	450r	nL
とき玉子]	個

作りかた

- ①保温中の場合切ボタンを押して保温を切り、残りごはんがひたひたになるよりも少し多めになる程度のだし汁を入れ、ごはんをほぐしておきます。
- ②健康メニューの **雑炊** を選び **炊飯** ボタンを押します。
- ③でき上がったら、とき玉子をまんべんなくかけ、軽くかき混ぜ、器に盛ります。



- だし汁は[市販の雑炊のもと+水]でもおいしくできます。
- だし汁の量はごはんの量にあわせて調節してください。
- すでに火の通った具(おかずの残り物など)や、にらなどの火の通りやすい野菜を入れてもおいしくできます。

おかゆ (消化がよく、カロリーひかえめ)

鶏がゆ

でき上がり目安…約80分

健康メニュー おかゆ 材料 (4人分)

米(うるち米) カップ1
鶏むね肉(皮なし)50g
固形スープの素1個
長ねぎの葉 少々
A しょうがの皮
В [酒 大さじ]
□ しょうゆ小さじ1
塩小さじ½
長ねぎ(白髪ねぎ) 少々
白ごま

▶作りかた

①なべに鶏肉をいれ、水3カップと Aを加えて火にかけ、鶏肉に火が 通ったらゆで汁をこして別容器に とります。鶏肉は手で細かくさき、 Bをふりかけて下味をつけます。 ②米を研いでから、①のゆで汁を加 え「おかゆ」の水位目盛1に水加減 し、塩とスープの素を加えて軽く



湿げます。 ③健康メニューの おかゆ を選び、 炊飯 ボタンを押します。 ④炊き上がったら、①の鶏肉を入れ て混ぜ、器に盛って、白髪ねぎ、 白ごまをのせます。



青菜がゆ

でき上がり目安…約70分

材料 (4人分)

米 (うるち米) ----- カップ1 大根の葉またはお好みの青菜 -- 20g

健康メニュー おかゆ

▶作りかた

①大根の葉はみじん切りにします。 ②米は研いでから、「おかゆ」の水位 目盛1に水加減し、①を入れます。 ③健康メニューの おかゆ を選び、 | 炊飯 | ボタンを押します。

④炊き上がったら、お好みで塩を加 えて軽く混ぜます。





■赤飯

でき上がり目安…約50分

健康メニュー 炊き込み

材料(4人分)

米(うるち米) カップ ½
もち米 カップ2½
ささげ 50g
塩 小さじ ½

作りかた

①米ともち米は合わせて研ぎ、ざるに あげて水気を

3 - 2 - 1

ゆでこぼし、 新しい水で硬 めにゆで、さ さげとゆで汁 を分けて冷ま します。

きります。

②ささげは一度

③①に、ゆで汁 と水を加え、 「おこわ」の 水位目盛3に



水加減し、塩を入れてかき混ぜます。 ④②のささげをのせ、健康メニューの 炊き込み を選び、 炊飯 ボタンを 押します。

⑤炊き上がったら、ほぐして器に盛り ます。

- ささげは、弱火で20~30分硬 めにゆでてください。
- 水加減したあとはすぐ炊いてく ださい。時間がたつとささげが 水を吸って、うまく炊けないこ とがあります。

すしめし

でき上がり目安…約45分

炊きかた 白米しゃっきり

材料(4人分)

米(うるち米)…	カップ3
昆布	15cm
〔合わせ酢A〕	
/ 酢	······· 大さじ5 ······ 大さじ1
\ 塩	小さじ1弱
〔合わせ酢B〕	
/ 酢	大さじ5
砂糖	大さじ2
∖塩	小さじ1弱

- 合わせ酢は、好みにより調節してください。
- ・魚介類を使ったおすしは、甘さ を抑えた(合わせ酢A)を、ちら しずし・いなりずしは甘めの(合 わせ酢B)をおすすめします。
- 合わせ酢は、お好みによりA・ Bのどちらかを準備してください。

材料(4人分)

①下ごしらえ

昆布は、ふきんで拭いて汚れを取り、 切り込みを4~5か所入れておきま す。

②水加減

米を研いでから、「白米 (硬) (すし)」 の水位目盛3に水加減し、昆布を のせます。

③炊きかた

炊きかた「白米 しゃっきり」を選び、 「炊飯 」ボタンを押します。

4酢をかける

炊き上がったら、昆布を取り出し、 飯台にごはんを移します。お好み に合わせ、合わせ酢Aまたは合わ せ酢Bを全体にかけて切るように 混ぜます。

⑤冷ます

混ぜて 1 分ほどしたら、うちわで あおぎ、人肌程度に冷まし、ぬれ ぶきんをかけておきます。

•

2







4







■山菜おこわ

でき上がり目安…約50分

健康メニュー 炊き込み

材料(4人分)

米(=	うる5米) カップ1
もち	
山菜	ミックス(水煮) 200g
油揚	け1枚
	酒 大さじ2
	しょうゆ 大さじ1 塩 小さじ ¹ ⁄2
A	塩 小さじ ½
	砂糖 大さじ1
白き	ま 小々

作りかた

- ①米ともち米は合わせて研ぎ、ざるにあげて水気をきります。
- ②油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切ります。山菜は水気をきっておきます。
- ③①にAを入れて軽くかき混ぜ、水を加え、「おこわ」の水位目盛3に水加減します。
- ④②をのせて、健康メニューの



炊き込み を選び、**炊飯** ボタン を押します。

⑤炊き上がったら、ほぐして器に盛り、 白ごまをふりかけます。 \$\frac{1}{2}

五目ちらし


でき上がり目安…約45分

炊きかた 白米しゃっきり

材料(4人分)

干ししいたけ……………

1 0 00 1/21)
にんじん 30 g
干ぴょう
「だし汁 カップ2
→ 砂糖 大さじ€
A { しょうゆ························ 大さじ4
みりん 大さじ3
塩 少々
กんิ่วん 80g
だし汁 大さじ2
「酢 大さじ2
B { 砂糖 大さじ1
塩 少々
B { 砂糖···································
きんし玉子
木の芽10枚
ごま 大さじ2
桜でんぶ 少々
紅しょうが············ 少々
※他に「すしめし」の材料が必要です。
~ ににしょしのし」の内付け必安しょ。



▶作りかた

- ①すしごはんは上記のすしめしの手順で作ります。酢は〔合わせ酢B〕 にします。
- ②水でもどして石づきを取った干し しいたけ、にんじんはせん切りに します。干ぴょうは塩もみして洗い、 やわらかくゆでてから 1 cmの長さ に切ります。
- ③②をAで汁がなくなるまで煮つめます。
- ④れんこんは薄切りにして酢水につけてアクを抜き、軽く熱湯に通してBにつけておきます。
- ⑤えびは殻をむいて背わたを取り、 ゆでます。
- ⑥①に②とごまを混ぜ合わせ、器に盛って④、⑤、桜でんぶ、きんし玉子、紅しょうが、木の芽を散らします。

仕様

型名		名	RZ-ED10J(1.0Lタイプ)	RZ-ED18J(1.8Lタイプ)					
炊	飾	饭 容 量		量	0.18L(1合)~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)			
電				源	交流100V				
定	格	周	波	数	50-60Hz 共用				
消	費	炊	飯	時	1400W	1400W			
電	カ	保温	温時(平	均)	27W(おさえめ保温の場合23W)	34W(おさえめ保温の場合30W)			
_	_	ド 0	D 長	さ	1.0m				
大 き さ		幅			25.8cm	30.1cm			
		奥		行	36.4cm	41.4cm			
		高		さ	21.9cm	23.6cm			
質量(重さ)			重さ	:)	約5.6kg	約7.4kg			

[※]保温時(平均)の電力は、安定時1時間あたりの保温消費電力です。(室温20℃の場合)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間、内がま内面フッ素被膜は3年間です。

■補修用性能部品の保有期間

IH ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「ご相談窓口」(31ページ)にお問い合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■修理を依頼されるときは「持込修理」

「こんなときは」(22ページ)を調べていただき、なお 異常のあるときは、スイッチを切りコンセントからプ ラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

技 術 料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器等設備費、一般管理費等が含まれてい ます。

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

^{※「}切」の状態での1時間あたりの消費電力は約0.8Wです。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0120 -3121-11 FAX 0120 -3121-34

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用 できます。日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の 休日は休ませていただきます。

- ◆ お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)
 させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●出張修理のご依頼をいただいたお客さまへ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

-05A-

愛情点検

長年ご使用の[IH]ジャー炊飯器の点検を / ● [IH] ジャー炊飯器の補係用性総部品の保有期間は、製造打切り後6年です。

こんな症状はありませんか ●プラグやコードが異常に熱くなる。

●コードに傷がついていたり、ふれると通常したりしなかったりする。●こげくさいにおいがする。

THE RESERVE OF THE VERY

お願い

故障や事故防止のため、スイッチ を切りコンセントからブラグを抜 き販売店にご連絡ください。点検・ 修理についての費用など詳しいこ とは販売店にごけ超ください。

母 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

日立 IH ジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。

*			※ お	買い	上的	' 日	保証期間
※型名			平成	年	月	B	本 体: 1年 内がま内面フッ素接膜: 3年
※お客様	ご住所ご芳名	Ŧ					様
※販売店	住 所店 名	Igre	TRAT		Œ	á	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
- (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (水)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書に型名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (チ)下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形。
 - 金属製のおたま、スプーン、池立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
 - 内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、ケレンザーなどを使った場合。
 - 内が主の中で酢を使った場合。
 - 白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊き込みごはんなど)の保温をした場合。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。

 - ◆その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担 となります。また出帯修理をご希望の場合には、出帯に要する実費を申し受けます。
 - 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の 31ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ■この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業 者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の31ページの「ご相談窓口」 にお問い合わせください。
- お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活 動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。 修理メモ

の 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 車京都港区西新橋 2-15-12 雷託 (03) 3502-2111